

TÄRKEÄ TIEDOTE!

Ennen SXT Ultimate PRO sähköpotkulaudan käyttöönottoa, astinlaudan kannen alla olevat akkukaapeliliittimet (2 paria) on yhdistettävä moottorisäätimien johtoliittimiin.



Tarkista seuraavaksi, että taka- ja etunapamoottorit pyörivät oikeaan suuntaan. Moottorisäätimien pitkäaikainen virrattomuus voi aiheuttaa esiohjelmoidun pyörimissuuntatiedon häviämisen. Napamoottorin pyörimissuunnan vaihtaminen tapahtuu yhdistämällä kyseisen moottorisäätimen keltaiset kaapelit, kunnes pyörimissuunta vaihtuu. Irrota tämän jälkeen kaapelit uudelleen, jolloin pyörimissuunta tallentuu moottorisäätimen muistiin ja ohjelmointi on valmis.

